

## RETIRER UNE CARTE CONDUCTEUR



Pour retirer une carte conducteur, assurez-vous tout d'abord que votre véhicule est à l'arrêt.



Maintenez enfoncé le bouton 1er ou 2ème chauffeur.



Sélectionnez et confirmez le pays dans lequel vous vous trouvez.



Le tiroir s'ouvre après la confirmation.



Poussez la carte vers le haut grâce à l'ouverture située sous le tiroir ou appuyez doucement sur le tiroir jusqu'à ce que la carte sorte.