

RITIRARE LA CARTA AUTISTA



Per estrarre la carta autista occorre che il veicolo sia fermo.



Poi, tenere premuto il pulsante dell'autista o del co-autista.



Selezionare e confermare il paese di arrivo.



Dopo aver confermato, il cassetto si apre.



Sollevare la carta spingendola dalla fessura sul fondo del cassetto, o spingere delicatamente il cassetto verso il basso finchè la carta non esce.