WIE WECHSELN SIE EINE PAPIERROLLE

Um eine Papierrolle zu wechseln, drücken Sie auf die Oberseite der Druckerkassette, damit die untere Kante hervorgeschoben wird.

Halten Sie die untere Kante und ziehen Sie die Kassette heraus.

Ersetzen Sie die existierende Rolle durch eine neue und achten Sie darauf, dass etwas Papier an der Unterseite der Kassette übersteht.

Zum Schluss schieben Sie die Kassette zurück in das Gerät. So einfach ist das!