

## HUR DU KOPIERAR UR DATA FRÅN FORDONSENHETEN (FÄRDSKRIVAREN)



Innan du kan kopiera fordonsdatan måste du se till att tändningen är av och att du har ett företagskort isatt i skrivaren. Om du är osäker på hur man sätter i kortet kan du titta på vår instruktionsvideo för hur man sätter ett förarkort.



När du satt i företagskortet måste du trycka in överdelen på skrivarkassetten. Underkanten på kassetten kommer då att tryckas ut. Ta tag i underkanten och dra ut kassetten.



Anslut ditt kopieringsverktyg till färdskrivaren via kontakten med 6 stift.



Följ instruktionerna som gäller för din kopieringsutrustning för att kopiera datan i färdskrivaren.



När kopiering är klar kommer du att se meddelandet "överföring slutförd" i displayen på färdskrivaren.



Koppla bort kopieringsutrustningen och sätt tillbaka kassetten på sin plats.