


COMMENT REMPLACER UN ROULEAU DE PAPIER



Pour remplacer un rouleau de papier, appuyez sur le haut de la cassette de l'imprimante pour en déloger la partie basse.



Tout en tenant la partie basse, tirez la cassette.



Remplacez le rouleau existant par un neuf en vous assurant qu'une longueur de papier suffisante s'enroule autour du bas de la cassette.



Puis, remplacez la cassette dans l'appareil, c'est tout!