

LECTURE D'UNE IMPRESSION



Comment lire une impression de carte conducteur émanant d'un SE5000 Exakt Duo.



La première partie concerne les informations sur le conducteur et le véhicule, comme le nom complet du titulaire de la carte et l'immatriculation du véhicule.




Suivent des informations concernant le tachygraphe, comprenant le nom de l'atelier responsable du dernier étalonnage et la date de l'étalonnage.



La troisième partie comprend des infos et des statistiques sur le déplacement du conducteur: distance parcourue, durée et un résumé de toutes les activités de conduite.



Ensuite, une liste des cinq derniers défauts de la carte du conducteur et du véhicule.



Pour finir, un espace est prévu pour le nom du site de contrôle, la signature du contrôleur et la signature du conducteur. C'est tout!